

Установка базовой RTK станции

Состав комплекта базовой станции

- Антенна
- Антенный кабель
- Приемник
- Блок питания
- Кронштейн
- Симкарта (при необходимости)

Установка базовой станции

Антенна устанавливается на крышу или с торца здания, таким образом, чтобы оставался открытый небосвод (для стабильного приема всех спутниковых сигналов)

Приемник устанавливается в отапливаемом помещении на расстоянии не более 50 метров от расположенной на крыше антенны

Антенный кабель протягивается от антенны до приемника с закреплением на стене здания (если длина кабеля более 3 метров)

Приемник подключается к **Интернет** через wi-fi, также, при отсутствии на адресе канала связи возможна установка симкарты в приемник

